

Назначение

Блок вызывной БВ-1 предназначен для работы в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг».

БВ-1 выполняет следующие основные функции:

- Обеспечение двухсторонней связи с диспетчерской;
- Передача вызывного сигнала на блок управления БУ-40 с соответствующим отображением на БИ-8;

Блок вызывной БВ-1 подключается к блоку коммутационному БК-4.

Технические характеристики

Питание

Номинальное напряжение питания, В	24(+3,6/- 4)
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более	10
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более	70

Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от +5 до + 40°C
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	130x65x25 мм
Масса изделия, кг, не более	0,25
Срок службы изделия, лет, не менее	8
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP 41

Комплект поставки

1. БВ-1, шт.	1
2. Ножки приборные, шт.	3
3. Паспорт, шт.	1
4. Упаковочная тара, шт.	1 (на 12 изделий)

Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото	- 0,0018224 г.
Серебро	- 0,1756095 г.
Палладий	- 0,0000358 г.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС» гарантирует соответствие технических характеристик БВ-1 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

БВ-1 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)


(расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации, гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.

Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90, Vel: +375 (29) 350 17 77.

Схема подключения БВ-1



ОКП РБ - 26.30.50.800
ТН ВЭД ТС - 8531103000

СУОЭ «ГОНГ»

**Блок вызывной
БВ-1**

ПАСПОРТ
УЛЦФ.426431.007 ПС

Редакция 1.06

Минск
2018